


# Manual de usuario **Sensor G5®**



## Funciones primarias

-  **ON / OFF**  
regresa a menu anterior (uso en menu)
-  **Tecla Cero**
-  **Tecla Tara / Preset Tara\***  
Pulsación Larga 2" - Preset Tara
-  **Seleccionar función**  
(Bruto/Neto, lb, Peak hold)\*
-  **Suma pesada**  
(requiere pesar por Cero entre pesadas)
-  **Total y N° de pesadas**  
(Funciones estadísticas)\*  
Pulsación Larga - Borrado del Total

## Funciones secundarias

-  Ingreso a Menu de configuraciones
-  incrementa digito (uso en menu)
-  Pasa al siguiente digito (uso en menu)
-  Acepta (uso en menu)

## Menu operador

- PASS: 01
- OP1: Versión del software
- OP2: N° Auditoria
- OP4: Setear Backlight del display
- OP5: Setear Autoapago (Auto-OFF)

-  Centro de Cero
-  Peso en equilibrio
- PEAK** Función Peak-Hold
- NETO** Peso NETO
- B/G** Peso BRUTO
- PT** Preset Tara
- Kg** Kilogramo / unidad de peso
- lb** Libras / unidad de peso
- %** Porcentaje (uso en calibración)
-  Estado de batería

(\*) Las funciones indicadas pueden requerir habilitación por parte del instalador. Consulte el manual técnico o a su distribuidor autorizado.





MANUAL DE USUARIO G5 SENSOR VERSION MUG5-2.00-S, REV. 00 - 22/11/2022.

HISTORIAL DE REVISIONES:

2.00 - EDICION INICIAL - 22/11/2022

